

NORME COMPORTAMENTALI PER UROFLUSSOMETRIA

PER L'ESECUZIONE DELL'UROFLUSSOMETRIA È NECESSARIO CHE IL PAZIENTE ABBIA LA VESCICA PIENA NELLA GIUSTA QUANTITÀ.

PROCEDURA:

DUE ORE PRIMA DELL'ESAME SVUOTARE COMPLETAMENTE LA VESCICA E DA QUEL MOMENTO IN POI SI RACCOMANDA DI **NON URINARE**.

DURANTE L'ORA SUCCESSIVA SI DEVE BERE 0.5L DI ACQUA E ATTENDERE L'ESECUZIONE DELL'ESAME.

A RIDOSSO DELL'ESAME SE NON SI HA ANCORA LO STIMOLO URINARIO SI DEVE BERE ALTRA ACQUA.

LA MINZIONE DOVRÀ ESSERE QUANTO PIÙ NORMALE POSSIBILE.

N.B LA VESCICA NON DEVE MAI ESSERE PIENA, MA AL PRIMO STIMOLO MINZIONALE SI DEVE URINARE NELL'UROFLUSSIMETRO.